

## 金型温度調節機を安全にお使いいただくために

### 金型内の媒体抜きエアパーズが手動式の場合

弊社の金型温度調節機で金型内の媒体を抜く、手動エアパーズを使用している場合、次の事に注意してご使用頂けますようお願い申し上げます。

1. 弊社装置のエア接続口にエアを接続したまま、弊社装置の運転をしないでください。エア接続口にバルブが付いていても、常時エアをかけた状態にしないでください。
2. エアパーズをされる時は、必ず装置を停止して送返媒バルブを閉めておこなってください。
3. エアパーズをされる時には、必ず排水口バルブを開にしてからエア接続口バルブを開にしてください。エアパーズを終了する時は、必ずエア接続口バルブを閉めてから、排水バルブを閉にしてください。
4. エアパーズを終了し、装置運転の際には送返媒バルブを開けてください。

弊社の装置には、安全に使用して頂けるよう考慮されていますが、日頃の点検をして頂く事で、より安全にご使用頂けると考えていますので、定期点検の実施をお願い致します。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

**お電話でのお問い合わせ** 受付時間：平日 8:30 ～ 17:30

カスタマーセンター：042-700-7215