

## 金型温度調節機を安全にお使いいただくために

### 媒体が水の金型温度調節機をご使用の場合

弊社の水用金型温度調節機に給水される場合、次の事に注意してご使用頂けますようお願い申し上げます。

1. 必ず送媒バルブ、返媒バルブを全開にしてご使用ください。  
各バルブを閉状態で運転されますと装置の故障に繋がります。
2. 弊社装置の給水口、排水口に止水バルブを取り付けている場合は、必ず止水バルブを全開にしてください。
3. 生産終了後は、必ず弊社装置の電源（ブレーカ）をOFFにしてください。

弊社の装置には、安全に使用して頂けるよう考慮されていますが、日頃の点検をして頂く事で、より安全にご使用頂けると考えていますので、定期点検の実施をお願い致します。

その他、製品やシステム、サービスへのご質問やご相談、価格に関するお問い合わせは、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、または下記カスタマーセンターへご連絡ください。

**お電話でのお問い合わせ** 受付時間：平日 8:30 ～ 17:30

カスタマーセンター：042-700-7215