

予防点検のおすすめ

Recommendation of preventive inspection

SMGL3

7 ボルト・ナット Bolts and Screw caps

ゆるみ確認：6カ月毎 Check looseness - every six months

8 粉砕機各部 Each part of granulator

点検：長期運転休止前・運転再開前 Inspection before longtime operation pause and operation resumption

2 ノレン Splash-prevent curtain

劣化状態の点検：毎日 Inspection of deterioration - daily

1 ギヤードモータ Geared motor

音・振動・温度の確認：毎日
異常音・振動・高温になっていないか確認
Check noise, vibration, high temperature - daily

3 投入ホッパ Feeding hopper

清掃点検：毎日
Maintenance and inspection - daily

5 投入ホッパ・粉砕機分割部 (リミットスイッチ×2個) Feeding hopper and chamber (two limit switches)


閉確認：3カ月毎
Close check - every three months

6 吸引ボックス (リミットスイッチ) Suction box (limit switch)

セット確認：3カ月毎
Check if limit switch is working properly - every three months

4 粉砕機内部 Inside granulator

清掃点検：毎日
Daily maintenance and inspection.



予防点検のおすすめ

Recommendation of preventive inspection

MGL2

5 投入ホッパ・粉砕機分割部 (リミットスイッチ×2個) Feeding hopper and chamber (two limit switches)

閉確認：3カ月毎
Close check - every three months

7 ボルト・ナット Bolts and Screw Caps

ゆるみ確認：6カ月毎
Check looseness - every six months

2 ノレン Splash-prevent curtain

劣化状態の点検：毎日
Inspection of deterioration - daily

3 投入ホッパ Feeding hopper

清掃点検：毎日
Maintenance and inspection - daily

1 ギヤードモータ Geared motor

音・振動・温度の確認：毎日
Check noise, vibration, high temperature - daily

6 吸引ボックス (リミットスイッチ) Suction box (limit switch)

セット確認：3カ月毎
Check if limit switch is working properly - every three months

8 粉砕機各部 Each part of granulator

点検：長期運転休止前・運転再開前
Inspection before longtime operation pause and operation resumption

4 粉砕機内 Inside granulator

清掃点検：毎日
Daily maintenance and inspection.

